



**OBS!! Viktigt för General NORTH  
Luft-Luft värmepumpar!**

För att NORTH-funktionen med trågvärmare och kompressorvärmare skall vara i drift vid när det är kallt ute så måste man bygla i utomhusdelens plintanslutning mellan L och L1.

